

MANUALE UTENTE V. 1.0



INDICE

1	CO	NNESSIONI E LED	3
	1.1	LED PWR	3
	1.2	LED RUN	3
2	INT	ERFACCIA DI CONFIGURAZIONE	4
	2.1	INTRODUZIONE	4
	2.2	PASSWORD CHECK	4
	2.3	CHANGE PASSWORD	5
	2.4	CAMERA SETTINGS	6
	2.4.	1 DESCRIPTION	7
	2.4.	2 VIDEO	7
	2.4.	.3 TEXT OVERLAY	7
	2.4.	4 OBSCURATION MASK	8
	2.4.	5 SAVE CONFIGURATION	8
	2.4.	6 DEFAULT CONFIGURATION	8
	2.5	LIVE VIDEO	9
	2.6	SYSTEM CONFIGURATION	10
3	DIR	ETTA VIDEO	11
4	PR	OCEDURA DI RESET TOTALE	12



1 CONNESSIONI E LED



RJ45 - Ethernet



1.1 LED PWR

Indica che il sistema è alimentato, rimane sempre acceso fisso durante il funzionamento.

1.2 LED RUN

Indica lo stato del sistema, rimane spento durante l'inizializzazione (circa 1 minuto), lampeggia quando il sistema è in funzionamento normale.



2 INTERFACCIA DI CONFIGURAZIONE

2.1 INTRODUZIONE

La configurazione del dispositivo avviene mediante il webserver integrato. I browser supportati sono: FireFox; Microsoft Internet Explorer 6-9; Google Chrome. In tutti i casi per visualizzare correttamente la pagina della diretta (descritta in seguito) è necessario aver installato VLC Video Player, reperibile gratuitamente su <u>http://www.videolan.com</u>

L'indirizzo IP di default è **192.168.100.120**, l'interfaccia di configurazione risponderà quindi all'indirizzo <u>http://192.168.100.120/</u>

2.2 PASSWORD CHECK

Ogni volta che si accede all'interfaccia di configurazione è necessario inserire la password di accesso, il valore predefinito è "**admin**". Premere sul pulsante **Login** per accedere alla pagina successiva oppure **Change Password** per cambiare la password.

Dopo aver eseguito l'accesso sarà necessario reinserire la password se non viene eseguita alcuna operazione per oltre un minuto.

VTE01B - Passv	vord Check	
	Password Password: LOGIN CHANGE PASSWORD	
MG Hardware & Software Engineering		web: www.mg-eng.com e-mail: mg@mg-eng.com



2.3 CHANGE PASSWORD

In questa pagina è possibile modificare la password di accesso all'interfaccia di configurazione.

Per modificare la password inserire nel campo "Old Password" la password corrente, nei campi "New password" e "Confirm password" la password cha si desidera impostare.

VTE01B - Chang	ge Password	
	Password Old password New password Confirm password CHANGE	
MG Hardware & Software Engineering		web: www.mg-eng.com e-mail: mg@mg-eng.com



2.4 CAMERA SETTINGS

Attraverso questa pagina è possibile attivare, disattivare e regolare tutte le funzioni del dispositivo. La configurazione si divide in diverse categorie:

NG VIEUIB-Ca	mera Settings	Vinie Visio Svense
Baserplice VTE01		
Video Imate (4-234) 2048 Francesso 25 m Compression H264 m Resolution VGA m Gap 25 m	Date overlag Instale X offeet Y offeet Formet & MMW yy, hh.me	Text overflag
Instantion mask Control of Contro	Reconduction:	resolution: 640x480



2.4.1 DESCRIPTION

Descrizione del dispositivo.

Description	VTE01		

2.4.2 VIDEO

Impostazioni del formato video (identico sia per la diretta che per la registrazione). I parametri impostabili sono:

Bitrate (64-2048)	2048	
Framerate	25	~
Compression	H264	~
Resolution	VGA	
Gop	25	~

Bitrate: da 64 a 2048. **Framerate:** regola la velocità massima dei fotogrammi. **Compression:** formato di compressione H264 o MPEG4.

Resolution: risoluzione video a scelta tra gli standard disponibili.

Gop: (Group of picture) a scelta fra i valori disponibili.

2.4.3 TEXT OVERLAY

Configura posizione e valore testo sovrimpresso. I valori di offset impostati non sono espressi in pixel ne in percentuale, ma in un valore di riferimento in cui 0 coincide col valore minimo in alto a sinistra.

Text overlay 1	
Enable	
X offset	0
Y offset	0
Text	
Text URL	

Enable: Abilita sovrimpressione testo.

X Offset: Posizione orizzontale rispetto al margine sinistro.

Y Offset: Posizione verticale rispetto al margine superiore.

Text: Valore del testo visualizzato.

Text URL: Non usato.



2.4.4 OBSCURATION MASK

Configura l'area che si desidera escludere dalla visualizzazione in diretta.

Enable: Abilita maschera.

Resolution: Risoluzione griglia di oscuramento a scelta tra i valori indicati.



2.4.5 SAVE CONFIGURATION

Salva la configurazione attuale.

2.4.6 DEFAULT CONFIGURATION

Ripristina la configurazione di fabbrica, anche per quanto riguarda i parametri di rete.



2.5 LIVE VIDEO

Visualizza la diretta.



MG Hardware & Software Engineering web: www.mg-eng.com e-mail: mg@mg-eng.com



2.6 SYSTEM CONFIGURATION

Attraverso questa pagina è possibile modificare le impostazioni di rete, impostare ora e data del sistema e riavviare il dispositivo.

	System Configuration	Settings View Video System
	Network DHCP IP 192.168.100.120 Netmask 255.255.255.0 Route 0.0.0.0 DNS 0.0.0.0 SUBMIT	
	Select Date Picker Current DateTime is <i>Thu Oct 6 10:19:51 UTC 2011</i> SET DATE	
MG	Reboot	V. 2.0 web: www.mg-eng.com



3 DIRETTA VIDEO

Oltre a essere accessibile attraverso l'apposita pagina dell'interfaccia di configurazione, è possibile collegarsi al flusso video generato dal dispositivo mediante qualsiasi programma che supporti stream RTSP su Ethernet. L'indirizzo dello stream video è il seguente **rtsp://[indirizzo IP dispositivo]/live**

La porta utilizzata è quella di default del protocollo rtsp (554).



4 PROCEDURA DI RESET TOTALE

Seguendo questa procedura il dispositivo ritornerà alle impostazioni di fabbrica, verrà resettata anche la password di accesso all'interfaccia di configurazione.

I passi da seguire per resettare il dispositivo sono i seguenti:

1 – Scollegare il dispositivo dall'alimentatore e da tutti i cablaggi esterni.

- 2 Svitare le viti del pannello frontale.
- 3 Sfilare la scheda dal contenitore metallico.

4 – Collegare nuovamente la scheda all'alimentatore ed attendere che il led "RUN" cominci a lampeggiare.

5 – Individuare il jumper posto in prossimità della batteria.

6 – Posizionare il jumper come indicato in figura (pos. 2-3) fino a che il led "**RUN**" smette di lampeggiare, quindi riposizionarlo come in origine (pos. 1-2).

7 – Attendere nuovamente che il led "RUN" cominci a lampeggiare.

